24 heures de protection ….chaque jour

Félicitations pour votre coffre-fort anti-vol Guard M80E, avec serrure à touche à effleurement électronique.

MODE D'EMPLOI
lisez d'abord attentivement le mode d'emploi avant d'employer le coffre-fort.

COMMENT OUVRIR LE COFFRE-FORT
Pour ouvrir le coffre-fort la première fois, il faut frapper les touches **1**, **5**, **9** et **B**. Entre-temps s'allumera sur le clavier la lampe du haut (I). Après **B** s'allumera la lampe vert (II). Ensuite vous pouvez tourner le bouton (IV) vers la droite. Vous pouvez , à présent, ouvrir le coffre-fort.

COMMENT FERMER LE COFFRE-FORT
Fermez bien la porte et tournez le bouton vers la gauche. La porte se fermera automatiquement.

COMMENT PROGRAMMER LE CODE PERSONEL

1. Poussez sur le bouton rouge (V) qui se trouve à l'intérieure de la porte, près des charnières. Quand vous relâcherez le bouton, vous entendrez un bip.
2. Choisissez un code personnel de 3 chiffres minimum et 8 chiffres maximum. Introduisez-le à avant du clavier et fixez ce code en frappant la touche **B**.
3. A présent, contrôlez plusieurs fois – **la porte ouverte** – si le code a été introduit correctement en frappent les touches des chiffres que vous avez sélectionnés, suivies de la lettre B. Si vous avez introduit le code exact, la lampe jaune (I) s'allumera d'abord, ensuite la lampe verte (II). Ensuite vous pouvez tourner le bouton vers la droite et les cloisons rentrent. (avec un coffre-fort fermé, la porte pourrait s'ouvrir maintenant) :
4. Si tout ceci se fait sans problèmes, vous pouvez fermer la porte et tourner le bouton vers la gauche. 5 secondes plus tard, le mécanisme électronique de fermeture se fermera.
5. Pour faire ouvrir le coffre-fort, vous ferez comme indiqué au point 3.
6. Si vous, ou un personne non-désirée, introduisez le mauvais code, la porte ne s'ouvrira pas. Si vous avez introduit le mauvais code, il faut attendre 20 secondes avant que vous ne puissiez, à nouveau, essayer d'ouvrir le coffre-fort. Si, ensuite un mauvais code a de nouveau été introduit, le coffre-fort se bloque durant 5 bonnes minutes. Une autre introduction fautive du code bloquera le système durant une heure. (Voyez aussi les instructions « La master-clef »
7. Après introduction de code personnel exacte, vous avez environ 5 secondes pour ouvrir la porte avec le bouton avant que la serrure ne se ferme à nouveau automatiquement. Si le mécanisme de fermeture se ferme à nouveau, il faut, à nouveau introduire votre code personnel.

COMMENT REMPLACER LES BATTERIES
Entre le bouton et le clavier se trouvent les batteries. Eloignez le couvercle des batteries et remplace les 4 batteries - **1,5V AA SIZE ALKALINE**. Prenez soin de glisser les batteries dans la position exacte.

AVERTISSEMENT AU CHANGEMENT DES BATTERIES
Si les batteries s'affaiblissent, la lampe rouge (III) vous avertira immédiatement. Si le signal électronique (clignotement de la lampe rouge) vous dit qu'il faut remplacer les batteries, vous avez environ un mois le temps avant de remplacer les batteries. (Mais ne prenez pas de risques).

LA MASTER-CLEF
Pour votre propre confort, le coffre-fort Guard M80E est prévu d'une mécanisme master-clef. Si vous avez oublié votre code personnel, éloignez le couvercle des batteries. Derrière l'étui à batteries se trouve la serrure. Tournez la clef (livrée avec votre coffre-fort) à gauche. Tournez le bouton vers la droite.

CLAVIER DE FAÇADE



INTÉRIEUR DE LA PORTE